

Guida rapida Centrale Logica Supervisione Beghelli

334.902.195 A

Nota: Nelle videate dei menù potranno essere presenti anche indicazioni relative al sistema NEA se gestito.

Gio 15:29:00	Luci TUTTI	Tutti SPEGNIMENTO	Spegnimento COMANDO ESEGUITO
		Tutti PASSO DIMMER 01...	Passo dimmer 01 COMANDO ESEGUITO
		...	Passo dimmer ... COMANDO ESEGUITO
		Tutti PASSO DIMMER 13	Passo dimmer 13 COMANDO ESEGUITO
		Tutti ACCENSIONE (MAX)	Accensione (max) COMANDO ESEGUITO
	Luci CENTRALE XXX	Centrale XX SPEGNIMENTO	Spegnimento COMANDO ESEGUITO
		Centrale XX PASSO DIMMER 01...	Passo dimmer 01 COMANDO ESEGUITO
		...	Passo dimmer ... COMANDO ESEGUITO
		Centrale XX PASSO DIMMER 13	Passo dimmer 13 COMANDO ESEGUITO
		Centrale XX ACCENSIONE (MAX)	Accensione (max) COMANDO ESEGUITO
	Luci GRUPPO 01...16	Gruppo 01...16 SPEGNIMENTO	Spegnimento COMANDO ESEGUITO
		Gruppo 01...16 PASSO DIMMER 01...	Passo dimmer 01 COMANDO ESEGUITO
		...	Passo dimmer ... COMANDO ESEGUITO
		Gruppo 01...16 PASSO DIMMER 13	Passo dimmer 13 COMANDO ESEGUITO
		Gruppo 01...16 ACCENSIONE (MAX)	Accensione (max) COMANDO ESEGUITO
Gio 15:29:00	MANUTENZIONE	Test manuale TUTTI	Stop test COMANDO ESEGUITO
			Funzionale COMANDO ESEGUITO
			Accensione inc. COMANDO ESEGUITO
			00h 04m 15s COMANDO ESEGUITO
			XXh XXm XXs COMANDO ESEGUITO
			06h 01m 15s COMANDO ESEGUITO
	Test manuale CENTRALE XXX	Centrale XX STOP TEST	Stop test COMANDO ESEGUITO
		Centrale XX FUNZIONALE	Funzionale COMANDO ESEGUITO
		Centrale XX ACCENSIONE INC.	Accensione inc. COMANDO ESEGUITO
		Centrale XX 00h 04m 15s	00h 04m 15s COMANDO ESEGUITO
		Centrale XX XXh XXm XXs	XXh XXm XXs COMANDO ESEGUITO
		Centrale XX 06h 01m 15s	06h 01m 15s COMANDO ESEGUITO
	Test manuale GRUPPO 01...16	Gruppo 01...16 STOP TEST	Stop test COMANDO ESEGUITO
		Gruppo 01...16 FUNZIONALE	Funzionale COMANDO ESEGUITO
		Gruppo 01...16 ACCENSIONE INC.	Accensione inc. COMANDO ESEGUITO
		Gruppo 01...16 00h 04m 15s	00h 04m 15s COMANDO ESEGUITO
		Gruppo 01...16 XXh XXm XXs	XXh XXm XXs COMANDO ESEGUITO
		Gruppo 01...16 06h 01m 15s	06h 01m 15s COMANDO ESEGUITO
	Manutenzione EMERGENZA	Emergenza TUTTI	Em. abilitata COMANDO ESEGUITO
		Tutti EM. DISABILITATA	Em. disabilitata COMANDO ESEGUITO
		Tutti SPEGNIMENTO	Spegnimento COMANDO ESEGUITO
	Emergenza CENTRALE XXX	Centrale XX EM. ABILITATA	Em. abilitata COMANDO ESEGUITO
		Centrale XX EM. DISABILITATA	Em. disabilitata COMANDO ESEGUITO
		Centrale XX SPEGNIMENTO	Spegnimento COMANDO ESEGUITO
	Emergenza GRUPPO 01...16	Gruppo 01...16 EM. ABILITATA	Em. abilitata COMANDO ESEGUITO
		Gruppo 01...16 EM. DISABILITATA	Em. disabilitata COMANDO ESEGUITO
		Gruppo 01...16 SPEGNIMENTO	Spegnimento COMANDO ESEGUITO
	Manutenzione STATO ERRORI	Stato errori NESSUN ERRORE	
		Stato errori CENTRALE XXX	Centrale XXX LOGICA XXX
			Logica XXX ERRORE TUBO
			Cancella errori COMANDO ESEGUITO
		... lampada successiva in errore	... errore successivo della stessa lampada
		Stato errori GRUPPO 01..16	Cancella errori COMANDO ESEGUITO
		Stato errori TUTTI	Cancella errori COMANDO ESEGUITO
	Manutenzione GESTIONE TEST	Gestione test TUTTI	Tutti PROSSIMO TEST FUNZ
			Prossimo TestFunz 20/04/06 15:00
			Prossimo TestAut 20/04/06 15:00
			Periodicità Funz 028 GIORNI
			Periodicità Aut 175 GIORNI
		Tutti TEST PARI DISPARI	Test pari dispari CONTEMPORANEO
			Test pari dispari DIFF. 7 GIORNI
			Contemporaneo COMANDO ESEGUITO
			Diff. 7 giorni COMANDO ESEGUITO
		Centrale XXX PROSSIMO TEST FUNZ	Prossimo TestFunz 20/04/06 15:00
		Centrale XXX PROSSIMO TEST AUT	Prossimo TestAut 20/04/06 15:00
		Centrale XXX PERIODICITÀ FUNZ	Periodicità Funz 028 GIORNI
		Centrale XXX PERIODICITÀ AUT	Periodicità Aut 175 GIORNI
		Centrale XXX TEST PARI DISPARI	Test pari dispari CONTEMPORANEO
			Test pari dispari DIFF. 7 GIORNI
			Contemporaneo COMANDO ESEGUITO
			Diff. 7 giorni COMANDO ESEGUITO

	Manutenzione GEST. CENTRALE	Gest. Centrale CAMBIA DATA - ORA	Cambia Data - Ora 20-04-2006 18:03	20/04/06 18:03 COMANDO ESEGUITO	
		Gest. Centrale CODICE CENTRALE	Codice centrale XXXX	94BC COMANDO ESEGUITO	
		Gest. Centrale SOCCORRITORE C	Soccorritore C SI		
			Soccorritore C NO		
		Gest. Centrale PRESENZA SOCCOR.	Gest. Centrale SOCCORRITORE 1	Soccorritore NON COMUNICA	Soccorritore NON presente o NON comunica
			Oppure
			Gest. Centrale SOCCORRITORE 16	Soccorritore PRESENTE	Soccorritore presente, comunica e vengono mostrati i relativi parametri
				Soccorritore <VALORE 1>	
				Soccorritore <VALORE X>	
		Gest. Centrale SALVA/SOCC./MOD.	Salva/Socc./Mod. STAMPANTE/USB		
			Salva/Socc./Mod. SOCCORRITORE		
			Salva/Socc./Mod. SOCCORRITORE B		
			Salva/Socc./Mod. MODBUS		
		Gest. Centrale STAMPA/SALVA	Stampa/salva TUTTI	Tutti CONFIGURAZIONE	Stampa config. COMANDO ESEGUITO
				Tutti PROGRAMMAZIONE	Stampa progr. COMANDO ESEGUITO
				Tutti ERRORI	Stampa errori ESEGUITO
				Tutti REPORT	Report (Inizio) 19-04-2006 8:20
					Report (Fine) 20-04-2006 18:20
					Stampa report COMANDO ESEGUITO
				Tutti INTERRUZIONE	Interr. Stampa COMANDO ESEGUITO
				Centrale XXX CONFIGURAZIONE	Stampa config. COMANDO ESEGUITO
				Centrale XXX PROGRAMMAZIONE	Stampa progr. COMANDO ESEGUITO
				Centrale XXX ERRORI	Stampa errori COMANDO ESEGUITO
				Centrale XXX REPORT	Report (Inizio) 19-04-2006 8:20
					Report (Fine) 20-04-2006 18:20
					Stampa report COMANDO ESEGUITO
				Centrale XXX INTERRUZIONE	Interr. Stampa COMANDO ESEGUITO
		Gest. Centrale LINGUA	Lingua ITALIANO		
			Lingua TEDESCO		
			Lingua INGLESE		
		Gest. centrale RETE ETHERNET	Rete ethernet IP ADDRESS	IP ADDRESS 192.168.100.48	192.168.100.48 COMANDO ESEGUITO
			Rete ethernet NETMASK	NETMASK 255.255.255.0	255.255.255.0 COMANDO ESEGUITO
			Rete ethernet DEFAULT GATEWAY	DEFAULT GATEWAY 192.168.100.200	192.168.100.200 COMANDO ESEGUITO
			Rete ethernet DNS	DNS 192.168.100.002	192.168.100.002 COMANDO ESEGUITO
			Rete ethernet PORTA	PORTA 1001	1001 COMANDO ESEGUITO
			Rete ethernet DHCP	DHCP DISABILITATO	
				DHCP ABILITATO	
			Rete ethernet MAC ADDRESS	MAC ADDRESS f8:dc:7a:2f:57:b2	
		Gest. centrale CENTR. NEA SI/NO	Centr. Nea Si/No SI		
			Centr. Nea Si/No NO		
		Gest. Centrale USC. ERR. ON/OFF	Uscita errore OFF		
			Uscita errore ON		
		Gest. Centrale USC. TEST/ERRORI	Uscita attiva CON ERRORI		
			Uscita attiva CON TEST		
		Gest. Centrale ST. ERR. OPEN/CL.	Stato errore ATTIVO CHIUSO		
			Stato errore ATTIVO APERTO		
		Gest. Centrale PASSWORD ON/OFF	Password on/off OFF		
			Password on/off ON		
		Gest. Centrale CAMBIA PASSWORD	Inserire nuova PASSWORD *****	Conferma nuova PASSWORD *****	PASSWORD OK
			Codice centrale XXXX	94BC COMANDO ESEGUITO	PASSWORD ERRATA
	Manutenzione CONFIGURAZIONE	Configurazione NUOVA	Config. Centrali in corso xx-255	Totale XX CENTRALI	
	Manutenzione CONFIG. REMOTA	Config. Remota TUTTI	Config. Remota COMANDO ESEGUITO		
		Config. Remota CENTRALE XXX	Centrale XXX COMANDO ESEGUITO		
	Manutenzione BLOCCO REMOTI	Blocco Remoti TUTTI	Blocco Remoti COMANDO ESEGUITO		
		Blocco Remoti CENTRALE XXX	Blocco Remoti COMANDO ESEGUITO		
	Manutenzione SBLOCCO REMOTI	Sblocco Remoti TUTTI	Sblocco Remoti COMANDO ESEGUITO		
		Sblocco Remoti CENTRALE XXX	Sblocco Remoti COMANDO ESEGUITO		
	Manutenzione UPGRADE SOFTWARE	Upgrade software INSER. CHIAVE USB	Upgrade software ESEGUIRE UPGRADE		
Gio 15:29:00 STATO	Stato XX CENTR. LOGICA				
	Stato TOT LAMPADA XXXX				
	Stato XX ERR. CENTRALI				
	Stato XX ERR. LOGICA				
	Stato SW VER. 1.0				