

Guida rapida Centrale Logica SD LGFM

Beghelli

334.902.193 A

Nota: I menu su sfondo grigio non sono visibili quando non ci sono lampade installate. Alcuni menu non sono visibili nel caso di impianti di sole lampade di illuminazione.

LUCI	Luci TUTTI	Tutti SPEGNIMENTO Tutti PASSO DIMMER 01... ... Tutti PASSO DIMMER 13 Tutti ACCENSIONE (MAX) SA/PS F12345 SPEGNIMENTO SA/PS F12345 PASSO DIMMER 01... ... SA/PS F12345 PASSO DIMMER 13 SA/PS F12345 ACCENSIONE (MAX) Gruppo 01...16 SPEGNIMENTO Gruppo 01...16 PASSO DIMMER 01... ... Gruppo 01...16 PASSO DIMMER 13 Gruppo 01...16 ACCENSIONE (MAX)	Spegnimento COMANDO ESEGUITO Passo dimmer 01 COMANDO ESEGUITO Passo dimmer ... COMANDO ESEGUITO Passo dimmer 13 COMANDO ESEGUITO Accensione (max) COMANDO ESEGUITO Spegnimento COMANDO ESEGUITO Passo dimmer 01 COMANDO ESEGUITO Passo dimmer ... COMANDO ESEGUITO Passo dimmer 13 COMANDO ESEGUITO Accensione (max) COMANDO ESEGUITO Spegnimento COMANDO ESEGUITO Passo dimmer 01 COMANDO ESEGUITO Passo dimmer ... COMANDO ESEGUITO Passo dimmer 13 COMANDO ESEGUITO Accensione (max) COMANDO ESEGUITO	
MANUTENZIONE	Manutenzione TEST MANUALE	Test manuale TUTTI	Tutti STOP TEST Tutti TEST FUNZIONALE Tutti ACCENSIONE INC. Tutti TEST AUTONOMIA 1h SA/PS F12345 STOP TEST SA/PS F12345 TEST FUNZIONALE SA/PS F12345 ACCENSIONE INC. SA/PS F12345 TEST AUTONOMIA 1h Gruppo 01...16 STOP TEST Gruppo 01...16 TEST FUNZIONALE Gruppo 01...16 ACCENSIONE INC. Gruppo 01...16 TEST AUTONOMIA 1h	Stop test COMANDO ESEGUITO TEST MANUALE in corso TEST MANUALE in corso TEST MANUALE in corso Stop test COMANDO ESEGUITO TEST MANUALE in corso TEST MANUALE in corso TEST MANUALE in corso Stop test COMANDO ESEGUITO TEST MANUALE in corso TEST MANUALE in corso TEST MANUALE in corso
	Test manuale SA/PS F12345		SA/PS F12345 EM. ABILITATA EM. DISABILITATA SPEGNIMENTO	Em. abilitata COMANDO ESEGUITO Em. disabilitata COMANDO ESEGUITO Spegnimento COMANDO ESEGUITO
	Emergenza SA/PS F12345		SA/PS F12345 EM. ABILITATA EM. DISABILITATA SPEGNIMENTO	Em. abilitata COMANDO ESEGUITO Em. disabilitata COMANDO ESEGUITO Spegnimento COMANDO ESEGUITO
	Emergenza GRUPPO 01...16		Gruppo 01...16 EM. ABILITATA EM. DISABILITATA SPEGNIMENTO	Em. abilitata COMANDO ESEGUITO Em. disabilitata COMANDO ESEGUITO Spegnimento COMANDO ESEGUITO
	Manutenzione GESTIONE TEST	GESTIONE TEST PROSSIMO TEST FUNZ	Prossimo TestFunz 20/04/06 15:00	20/04/06 15:00 COMANDO ESEGUITO
		GESTIONE TEST PROSSIMO TEST FUNZ	Prossimo TestAut 20/04/06 15:00	20/04/06 15:00 COMANDO ESEGUITO
		GESTIONE TEST PROSSIMO TEST FUNZ	Periodicità Funz 028 GIORNI	028 COMANDO ESEGUITO
		GESTIONE TEST PROSSIMO TEST FUNZ	Periodicità Aut 175 GIORNI	175 COMANDO ESEGUITO
		GESTIONE TEST TEST PARI DISPARI	Test pari dispari CONTEMPORANEO	Contemporaneo COMANDO ESEGUITO
			Test pari dispari DIFF. 7 GIORNI	Diff. 7 giorni COMANDO ESEGUITO
	Manutenzione GEST. LAMPADA	GESTIONE LAMPADE TUTTI	TUTTI AUTONOMIA 1h/3-8h	AUTONOMIA 1h/3-8h 1 ORA
				1 ORA COMANDO ESEGUITO
				1,5 ORE COMANDO ESEGUITO
				2 ORE COMANDO ESEGUITO
				3 ORE COMANDO ESEGUITO
				8 ORE COMANDO ESEGUITO
			TUTTI PARI/DISPARI	PARI COMANDO ESEGUITO
			TUTTI CENTRAL DIMMER	AUTO DIMMER COMANDO ESEGUITO
			TUTTI FUNZIONE SA	FUNZIONE PS COMANDO ESEGUITO
			TUTTI CANC ERRORI	CANCELLA ERRORI COMANDO ESEGUITO
		GEST. LAMPADE SA/PS F12345	SA/PS F12345 AUTONOMIA 1h/3-8h	AUTONOMIA 1h/3-8h 1 ORA
				1 ORA COMANDO ESEGUITO
				1,5 ORE COMANDO ESEGUITO
				2 ORE COMANDO ESEGUITO
				3 ORE COMANDO ESEGUITO
				8 ORE COMANDO ESEGUITO
			SA/PS F12345 LAMPADA DISPARI	PARI COMANDO ESEGUITO
			SA/PS F12345 CENTRAL DIMMER	AUTO DIMMER COMANDO ESEGUITO
			SA/PS F12345 FUNZIONE SA	FUNZIONE PS COMANDO ESEGUITO
			SA/PS F12345 NESSUN ERRORE	CANCELLA ERRORI COMANDO ESEGUITO
		Gest. lampade Gruppo 01...16	Gruppo 01...16 AUTONOMIA 1h/3-8h	AUTONOMIA 1h/3-8h 1 ORA
				1 ORA COMANDO ESEGUITO
				1,5 ORE COMANDO ESEGUITO
				2 ORE COMANDO ESEGUITO
				3 ORE COMANDO ESEGUITO
				8 ORE COMANDO ESEGUITO
			Gruppo 01...16 LAMPADA DISPARI	PARI COMANDO ESEGUITO
			Gruppo 01...16 CENTRAL DIMMER	AUTO DIMMER COMANDO ESEGUITO
			Gruppo 01...16 FUNZIONE SA	FUNZIONE PS COMANDO ESEGUITO
			Gruppo 01...16 NESSUN ERRORE	CANCELLA ERRORI COMANDO ESEGUITO

	Manutenzione GEST. GRUPPI	Gest. gruppi TUTTI	Tutti 0000000000000000		
		Gest. gruppi SA/PS F12345	SA/PS F12345 0000000000000000		
	Manutenzione GEST. CENTRALE	Gest. centrale CAMBIA DATA-ORA	Cambia data-ora 20-04-2006 18:03	20-04-2006 18:03	COMANDO ESEGUITO
		Gest centrale SELEZIONA LINGUA	Lingua ITALIANO	ITALIANO	COMANDO ESEGUITO
			Lingua INGLESE	INGLESE	COMANDO ESEGUITO
			Lingua TEDESCO	TEDESCO	COMANDO ESEGUITO
		Gest. centrale STAMPA SALVA USB1	Stampa/salva USB1 CONFIGURAZIONE	STAMPA/SALVA CONFIG	COMANDO ESEGUITO
		Gest. centrale PROTOCOLLO COMUNIC.	Protocollo comunic. RS485 A	RS485 A	BEGHELLI SDM/LV COMANDO ESEGUITO
				RS485 B	MOD BUS RTU COMANDO ESEGUITO
			Protocollo comunic. RS485 B		
			Protocollo comunic. RETE ETHERNET		
			Protocollo comunic. WIFI		
			Protocollo comunic. MODEM LTE 4G		
		Gest. centrale TIPO CENTRALE	Tipo centrale LOGICA FM	Logica FM 70001	70001 COMANDO ESEGUITO
			Tipo centrale ILLUMINAZIONE SD		
			Tipo centrale LOGICA FM/SD		
		Gest. centrale BACKUP/RESTORE USB	Backup/restore USB 70001	Backup 70001 Sei sicuro?	Backup COMANDO ESEGUITO
			Restore USB key 70001	Restore 70001 Sei sicuro?	Restore COMANDO ESEGUITO
		Gest. centrale OUTPUT	Output OUT 1	OUT 1 N/C	OUT 1 NON PROGRAMMATO
				OUT 1 N/A	OUT 1 ERR. CONFIG. EMERG.
					OUT 1 ERR. COM. SD
					OUT 1 ERR. COM. EMERG. SD
					OUT 1 GUASTO ETHERNET
					OUT 1 GUASTO SD
					OUT 1 GUASTO EMERG./ SD
					OUT 1 ERR. COM. /GUASTO EM./ SD
		Gest. centrale CODICE IMPIANTO	Codice impianto NON PROGRAMMATO		
			Codice impianto 1 ... 92	1	COMANDO ESEGUITO
		Gest. centrale ID CENTRALE	ID Centrale 0	0	COMANDO ESEGUITO
		Gest. centrale RETE ETHERNET	Rete ethernet IP ADDRESS	IP ADDRESS 192.168.100.48	192.168.100.48 COMANDO ESEGUITO
			Rete ethernet NETMASK	NETMASK 255.255.255.0	255.255.255.0 COMANDO ESEGUITO
			Rete ethernet DEFAULT GATEWAY	DEFAULT GATEWAY 192.168.100.200	192.168.100.200 COMANDO ESEGUITO
			Rete ethernet DNS	DNS 192.168.100.002	192.168.100.002 COMANDO ESEGUITO
			Rete ethernet PORTA	PORTA 1001	1001 COMANDO ESEGUITO
			Rete ethernet DHCP	DHCP DISABILITATO	
				DHCP ABILITATO	
			Rete ethernet SERVER BEGHELLI	SERVER BEGHELLI ABILITATO	
				SERVER BEGHELLI DISABILITATO	
			Rete ethernet MAC ADDRESS	MAC ADDRESS f8:dc:7a:2f:57:b2	
		Gest. centrale RETE WIFI	Rete wifi ABILITA/DISABILITA	ABILITA/DISABILITA WIFI ABILITATO	WIFI ABILITATO COMANDO ESEGUITO
			Rete wifi AP NOME RETE WIFI	AP NOME RETE WIFI BEGHELLI_70001	BEGHELLI_70001 COMANDO ESEGUITO
			Rete wifi AP PASSWORD	AP PASSWORD 12345678	12345678 COMANDO ESEGUITO
			Rete wifi AP INDIRIZZO IP	AP INDIRIZZO IP 192.168.5.1	192.168.5.1 COMANDO ESEGUITO
			Rete wifi AP NETMASK	AP NETMASK 255.255.255.0	255.255.255.0 COMANDO ESEGUITO
			Rete wifi AP GATEWAY	AP GATEWAY 192.168.5.1	192.168.5.1 COMANDO ESEGUITO
			Rete wifi AP PORTA	AP PORTA 01002	01002 COMANDO ESEGUITO
		Configurazione CANCELLA NODI	Cancella nodi CONFERMI?		
		Configurazione CANCELLA RETE RAD.	Cancella rete rad. CONFERMI?		
		Configurazione CREA RETE RAD.	Crea rete rad. CONFERMI?	Crea rete in corso 008/008	Crea rete conclusa 098/098
STATO	STATO CENTRALE	Centrale VER. 1.D9H			
		Centrale 098 NODI TOTALI			
	STATO LOGICA FM	Logica FM TUTTI	Tutti BATT. NON RIC. (1)	Cancella errore CONFERMI?	Cancella errore COMANDO ESEGUITO
			Tutti ERR. BATT. FUNZ. (5)	Cancella errore CONFERMI?	Cancella errore COMANDO ESEGUITO
		Logica FM SA/PS F12345	SA/PS F12345 ERR. TUBO SE	Cancella errore CONFERMI?	Cancella errore COMANDO ESEGUITO
			Altro eventuale errore stessa lampada		