












Formula 65 AT GL



www.beghelli.com
BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - località Monteveglio 40053 Valsamoggia (BO) ITALY - Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N° Verde 800 626626





Per approfondimenti e aggiornamenti inquadra il codice QR sul prodotto
For further information and updates, scan the QR code on the product



Connettere la batteria DOPO il taglio del filo per la selezione dell'autonomia
La selezione dell'autonomia della lampada effettuata da App è prioritaria rispetto alle impostazioni sul circuito.

Connect the battery AFTER cutting the wire for autonomy selection
The selection of the autonomy of the lamp made by the App has priority over the settings on the circuit.




OPTIONAL RA06
LiFe 9,6V 1,5Ah

La selezione dell'autonomia della lampada effettuata da App è prioritaria rispetto alle impostazioni sul circuito.
The selection of the autonomy of the lamp made by the App has priority over the settings on the circuit.

SA lamp	SE lamp	REST MODE OPTIONAL

A= Test
C= Interruttore accensione lampada/ Light switch



* Per la gestione dell'autonomia fare riferimento alla tabella - *For autonomy management refer to the table*

*La selezione dell'autonomia da App è prioritaria rispetto al taglio del ponticello sul circuito. Impostando "Reset di fabbrica" sull'App si torna all'impostazione fatta sul circuito (1-3h).

**The selection of autonomy from the App has priority over cutting the jumper on the circuit. By setting "Factory reset" on the App you go back to the setting made on the circuit (1-3h).*

Azione locale su singolo apparecchio
Local action on a single device

 Utilizzo con App B.connect - Use with App B.connect

Disponibile su
App Store

Disponibile su
Google play

Available on the
App Store

Get it on
Google play

POSITION LAMP FOR COVER ENSURE THE PROGRAM
(eg. a lot of light - less distance)

 Test emergency: functional Test; stop Test

LAMP RESPONSE:
1 high brightness flash= function performed
5 low light flashes= function NOT enabled
No flashing= command NOT received

SEGNALAZIONI LED

APERTURA DELLA COMUNICAZIONE DA APP:

Togliere e ridare la rete per meno di 3 secondi.

AVVERTENZE - GARANZIA

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.

* **Attenzione:** scossa elettrica

LED SIGNALS

OPENING THE COMMUNICATION FROM APP:

Remove and reset the network for less than 3 seconds.

WARNINGS - GUARANTEE

- This device shall be used exclusively for the purpose for which it has been designed. Any other use is considered improper and therefore dangerous.

Caution: electric shock

LED-ANZEIGEN

ÖFFNEN DER KOMMUNIKATION ÜBER DIE APP:

Entfernen Sie das Netzwerk und stellen Sie es für weniger als 3 Sekunden

WARNUNGEN - GARANTIE

- Die Leuchte ist ausschließlich für den Zweck, für den sie hergestellt

wurde, zu verwenden. Jede davon abweichende Verwendung wird als nicht zweckentsprechend und somit als gefährlich angesehen.

- Der Akku und die LED-Quelle sind nicht austauschbar. Für eventuelle Reparaturen autorisiertes Service-Center kontaktieren, um Originalersatzteile anzufordern.

Das Nichteinhalten der oben genannten Bestimmungen kann die Sicherheit der Leuchte gefährden.

*** Vorsicht:** Stromschlag

SIGNALIZACE LED

OTEVŘENÍ KOMUNIKACE Z APLIKACE:

Odpojte a obnovte síť na méně než 3 sekundy.

UPOZORNĚNÍ – ZÁRUKA

UPOZORNĚNÍ – ZÁRUKA

- Toto svítidlo může být použito pouze k účelu, pro nějž bylo vyrobeno. Jakékoliv jiné použití bude považováno za nevhodné a tím také nebezpečné.
- Nabíjecí baterie a LED zdroj jsou nevyměnitelné.

Pro případné opravy se obraťte na autorizované servisní středisko, které používá pouze originální náhradní díly.
Nerespektování výše uvedených podmínek může ohrozit bezpečnost svítidla.

*** Upozornění:** elektrický šok

*** Upozornění: elektrický šok**

SYGNAŁY LED

KOMUNIKACJA POPRZECZ APLIKACJĘ:

Usuń i zresetuj sieć na mniej niż 3 sekundy.

OSTRZEŻENIE – GWARANCJA

- To urządzenie powinno być użytkowane tylko i wyłącznie do celu, do którego zostało zaprojektowane. Każde inne użycie może być traktowane jako niewłaściwe i niebezpieczne.

- Akumulator i źródło LED są niewymienialne. Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym w celu naprawy, może ona wymagać tylko oryginalnych części zamiennych.
- Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych warunków może naruszać bezpieczeństwo użytkowania urządzenia.

* **Uwaga:** urządzenie pod prądem